



IR카메라 설치 주의 사항

Easy Manual

MNC 시리즈

작성일 : 2017년 9월 11일

1. 목적

IR카메라 설치 시 주의 사항을 4가지 사례를 들어 설명하는 문서 입니다.

2. 설정 방법

A. 사례1

돔 커버 내부나 외부에 상처나 이물질이 있는 상황



<돔 커버 내부, 외부에 상처나 이물질이 있는 상황의 화면>

해결방법

- 흠집이 발생한 돔 커버를 새커버로 교체 하십시오
- 먼지, 오물, 얼룩을 제거 하십시오
- 고무 블로어, 먼지제거제(압축공기), 극세사클리너(용)를 사용하여 먼지나 오물을 제거 하십시오.



설치 중에는 돔 커버의 보호 필름을 제거 하지 마시고 완료 후 제거 하여 돔커버를 손으로 직접 만지는 일이 없도록 하십시오.

B. 사례2

IR LED의 위치가 상단 뒷게 안쪽에 있는 상황



<IR LED의 위치가 상단 뒷게 안쪽에 있는 상황의 화면>

해결방법

- IR LED가 상단 뒷게 안쪽으로 들어 가지 않도록 틸트 각도조절에 주의하십시오.
- 설치시 IR LED가 상단 뒷게 안쪽으로 들어 가지 않도록 조심스럽게 설치하십시오.



C. 사례3

- 부싱과 세트 조립에 문제가 있는 상황
- 부싱을 잘못 조립하여 원형 모양이 왜곡 된 상황
- 부싱이 상단 돔커버에 밀착이 안된 상황
- 부싱을 제거하여 사용하는 상황

해결방법

- 부싱이 돔 커버에 단단히 밀착되어 있는지 확인하십시오.
- 돔커버가 완전히 조여 졌는지 확인하십시오.

D. 사례4

IR LED가 있는 방향에 기둥이나 벽이 있어, 카메라 렌즈로 IR 빛이 반사가 되는 상황



<주간>



<야간>

해결방법

- 카메라 기준 50cm 이내에 벽체나 반사체가 있지 않게 설치 바랍니다.
- 카메라 근처에 벽이나 기둥이 있으면 각도를 조정하십시오.

-끝-