

네트워크 카메라


간편설명서

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

- 제품 운반 또는 설치 시 충격을 가하지 마세요.
- 진동이나 충격이 있는 곳에 설치하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.
- 제품 동작 중에는 제품을 움직이거나 이동시키지 마세요.
- 청소를 할 때는 전원을 차단한 후 반드시 마른 수건으로 닦아 주세요.
- 온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳, 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 말고, 꽃병처럼 물이 들어있는 것을 제품 위에 올려 놓지 마세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
전원 케이블 위에 무거운 물건을 두지 마세요.
파손된 전원 케이블을 사용하는 경우 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 규격화(PS2 또는 LPS)된 어댑터를 사용하세요.
비규격 전원을 인가하는 경우, 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 예기치 않은 정전으로 인한 제품의 손상을 방지하기 위해서 UPS (Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원공급장치)의 설치를 권장합니다. 관련 내용은 UPS 대리점에 문의하십시오.

- 본 기기 내부에는 감전 위험 부위가 있으므로 임의로 두껍을 열지 마세요.
- 동일 형명 또는 동등 제품의 건전지로만 교환하고 그 외의 건전지로는 절대 교환하지 마세요. 또한 전지를 과도한 열에 노출시키지 마세요. 사용한 전지는 제조자의 지시에 따라 폐기하세요.
폭발의 우려가 있습니다.
- 벽이나 천장 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정하고 적정 온도를 유지하세요.
공기의 순환이 없는 밀폐된 공간에 설치할 경우 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장 및 감전의 위험이 있는 온도 변화가 심한 곳이나 습기가 많은 곳을 피하고, 접지되지 않은 전원 확장 케이블, 피복이 벗겨진 전원 케이블을 사용하지 마세요.
- 천둥, 번개가 잦은 지역에서는 낙뢰 보호기의 사용을 권장합니다.
- 본 기기에서 이상한 냄새나 연기가 나면 즉시 전원 스위치를 차단하고 ㈜아이디스 CS팀 또는 구입처로 연락하세요.
- 연결하려는 PC나 모바일에 백신 프로그램을 설치하고 정기적으로 바이러스 검사하세요.
- 경고: 본 제품에서 적외선이나 방출됩니다. IR LED를 쳐다보지 마세요.



본 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지는 않습니다. 본 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 본 문서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품에는 일부 오픈 소스가 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 라이선스 정책에 따른 소스 공개 지원 여부에 따라 해당 소프트웨어의 소스 코드를 원하는 경우 제공 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 **시스템 > 일반** 메뉴를 확인하세요. 본 제품은 University of California, Berkeley가 개발한 소프트웨어 및 OpenSSL Project가 개발한 OpenSSL 툴킷을 소프트웨어를 포함하고 있습니다. 또한, 본 제품은 Eric Young (eay@cryptsoft.com)이 작성한 소프트웨어를 포함하고 있습니다.

patent1.accessadvance.com 에 제시된 특허들의 청구항들 중 하나 이상의 권리범위에 포함됨.

구성품 확인

네트워크 카메라	방수용 부싱, 방수용 본드	마운트 어댑터, 고정 나사
페라이트 코어	L렌치	AC 어댑터
간편설명서	터미널 블록 (3EA)	


소프트웨어 (네트워크 비디오 설치 도구, IRAS, Inex Basic) 및 사용설명서는 다음 웹 페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
 -IDIS 홈페이지(www.idisglobal.com) > 네트워크 비디오 설치 도구, IRAS, iNEX Basic 등 검색

각 부분의 명칭


- ☒
- 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
 - 각 부분의 명칭에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하세요.

각 부분의 명칭

몸체




①	마운트부
②	팬던트
③	몸체 체결 기준
④	렌즈
⑤	IR LED
⑥	와이퍼
⑦	공장초기화 버튼
⑧	마이크로 SD 메모리 카드 슬롯



1	전원
2	네트워크 포트
3	알람 입/출력
4	비디오 출력, 오디오 입/출력

설치

SD 메모리 카드 삽입하기



슬롯에 SD 메모리 카드를 삽입할 때에는 'micro SD'가 인쇄된 면이 위를 향하도록 합니다.


✓ 슬롯에서 SD 메모리 카드를 뺄 때에는 SD 메모리 카드의 끝부분을 살짝 누르세요.

⚠ SD 메모리 카드를 제거 혹은 삽입하기 위해 뚜껑을 분리한 후 다시 닫는 경우 나사를 튼튼히 조여서 사용하십시오. 그렇지 않은 경우 IP66이 보장되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 구입처에 문의하시기 바랍니다.



설치하기

- ⚠ 벽 또는 천장 보강 공사가 필요한지 확인하세요. 벽 또는 천장이 카메라를 지탱할 수 있을 만큼 강하지 않은 경우 카메라가 낙할 수 있습니다.
- 카메라를 직사광선이 비치는 곳에 설치하면 제품에 좋지 않은 영향을 줄 수 있으니 서늘한 곳에 설치하세요.

1 벽 또는 천장에 케이블 구멍을 뚫습니다.




브라켓 또는 파이프를 통해 외부 습기 또는 물이 들어오지 않도록 카메라와 함께 제공되는 부싱을 사용하여 방지합니다. 먼저 방수용 부싱에 케이블을 통과시키고 팬던트에 조립 후 카메라와 함께 제공되는 방수용 본드를 사용하여 케이블 틈새와 나머지 구멍을 채워줍니다.




- 2 1-1/2" PF 규격 브라켓에 설치할 경우 마운트 어댑터를 브라켓에 조립한 후 팬던트를 조립합니다. 카메라의 안전줄을 브라켓의 안전줄 고리에 연결합니다.

☒ 브라켓은 별도로 구매해야 합니다.


- 3 마운트 어댑터 고정 나사(3개)를 이용하여 고정시킵니다.



- 4 그림과 같이 팬던트 하단에 위치한 손잡이를 가볍게 눌러 아래로 내린 뒤 케이블을 연결합니다.



- 5 완전히 고정시킨 팬던트에 카메라 본체를 그림과 같이 표시가 맞도록 결합한 후 시계 반대 방향으로 끝까지 회전시킵니다.



- 6 카메라와 함께 제공되는 L렌치를 사용하여 팬던트 상단에 있는 나사 3개를 고정시킵니다.
- 7 전원을 인가합니다.

카메라 프로토콜 변경


카메라는 DirectIP® 프로토콜과 IDIS 프로토콜을 지원합니다.

- **DirectIP®** 프로토콜: DirectIP® NVR 과 함께 사용하여 사용자가 별도의 네트워크 설정 없이 카메라를 사용할 수 있습니다.

✓ DirectIP® NVR 에서의 카메라 설정은 DirectIP® NVR의 **사용설명서**를 참조하세요.

- **IDIS** 프로토콜: PC에 설치한 S/W나 기존의 NVR에서 네트워크 연결을 통해 사용할 수 있습니다. 연결을 위해서는 별도의 카메라 설정이 필요합니다.

- 1 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행하여 목록에 있는 카메라 중 프로토콜을 변경할 카메라를 선택하세요.
- 2 설정  아이콘을 클릭하여 **설정** → **프로토콜 설정**을 선택하세요.
- 3 **프로토콜 설정** 화면에서 사용하려는 프로토콜을 선택하고 **OK** 버튼을 누르세요.




- 4 설정이 완료되면 변경된 프로토콜로 다시 시작합니다.

원격 PC에서 접속

원격 PC에서 접속하려면 먼저 로컬 PC에서 네트워크 카메라에 접속하여 네트워크 카메라의 네트워크 접속 정보를 수정해야 합니다.

- 1 위의 **로컬 PC에서 접속 설명** 중 1번~3번까지의 설명을 참조하여 접속할 네트워크 카메라를 검색합니다.
- 2 목록에서 접속할 네트워크 카메라를 선택한 후 **설정** 아이콘을 클릭합니다. **IP 주소 설정**을 선택한 후 다음과 같이 설정합니다.



- **종류**: 네트워크 연결 방식에 따라 수동 설정, ADSL(with PPPoE) 또는 DHCP를 선택합니다. 수동 설정을 선택하는 경우 IP 주소, 게이트웨이, 서브넷 마스크 정보는 네트워크 관리자 또는 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하십시오. ADSL을 선택하는 경우 ADSL 접속 ID와 암호 입력이 요구됩니다.

- **DNS 서버**: DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다. 종류를 DHCP를 선택한 경우 DHCP로부터 얻어오기를 선택하면 DHCP로부터 DNS 서버의 IP 주소를 자동으로 받아옵니다.

- **FEN 설정**: 항목을 체크합니다. 항목을 체크하면 하단의 완료 버튼이 다음 버튼으로 변경됩니다. 다음 버튼을 클릭한 후 FEN 사용 항목을 체크합니다.

- 3 IP 공유기 및 네트워크 카메라에 UPnP 기능을 설정합니다. IP 공유기의 UPnP 기능 설정 방법은 IP 공유기의 사용설명서를 참조하십시오.

- ✓ IP 공유기가 UPnP 기능을 지원하지 않는 경우 포트 포워딩을 설정해야 합니다. 또한 IP 공유기에 네트워크 카메라가 2개 이상 연결된 경우 네트워크 카메라의 포트 번호를 각각 다르게 설정해 주어야 합니다. IP 공유기의 포트 포워딩 설정 방법은 IP 공유기의 사용설명서를 참조하십시오.

- 4 원격 PC에서 원격 프로그램을 실행한 후 위에서 설정한 FEN 서버에 등록된 이름으로 네트워크 카메라를 원격 프로그램에 등록합니다.

- ✓ 라우터 또는 IP 공유기에 방화벽이 해제되어 있는지 확인하십시오. 방화벽이 설정되어 있는 경우 네트워크 카메라에 접속되지 않을 수 있습니다. 방화벽 해제 방법에 관한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의 또는 IP 공유기의 사용설명서를 참조하십시오.

네트워크 카메라 설정

네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행합니다 → 장치 목록에서 네트워크 카메라를 클릭합니다 → 메인 화면에서 **설정** 아이콘을 클릭합니다 → **설정** 메뉴에서 **원격 설정**을 선택합니다.

원격 설정 화면이 나타나면 네트워크 카메라의 설정을 변경할 수 있습니다.



제품 사양



본 제품 사양은 제품의 질을 높이기 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

카메라

활상소자		1/1.8" CMOS
최대 해상도	DC-S8266WR	3328x1872
	DC-S8268WR	3840x2160
스캔 방식		순차 주사
IRIS		P-IRIS
렌즈	종류	AF 줌 렌즈
	초점 길이	F1.36 ~ F4.6, f=6.91mm ~ 214.64mm (31x)
	화각	Wide : 61.8°(H), 36.3°(V), 70.3°(D) Tele : 2.3°(H), 1.3°(V), 2.6°(D)
최저조도		Color : 0.13 lux @ F1.36 B/W : 0 lux (IR LED 켜짐)
기능	Dynamic Range	120dB, True WDR
	전자 셔터	자동, 수동(1/30 ~ 1/10,000 sec), 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15), 안티 플리커
	화이트 밸런스	자동, 프리셋, 수동
	Day & Night	자동, 수동
IR	IR LED	2개
	야간 가시거리	최대 300 m
팬/틸트 회전 각도		팬: 360° (연속) 틸트: 200° (-10° ~ 190°)
팬/틸트 회전 속도		팬: 240°/sec (프리셋 240°/sec) 틸트: 240°/sec (프리셋 240°/sec)
입/출력	비디오 출력*	1 터미널 블록
	오디오 입/출력	1 라인 인/라인 아웃
	알람 입력	8 TTL, NC/NO programmable, 4.3V (NC) 또는 0.3V (NO) threshold, 5 VDC
	알람 출력	2 TTL open collectors, 최대 부하: 30mA, 최대 전압: 5VDC
외장 스토리지** (옵션)		 (마이크로 SD (SDHC) (SDXC) 메모리 카드, 스마트 펌웨어 (Class 6 이상, 최대 512 GB))
기타	동작 온도***	-40°C ~ 55°C (부팅 가능 온도: -20°C ~ 55°C) -40°C ~ 40°C (부팅 가능 온도: -20°C ~ 40°C) IR LED 켜질 때
	동작 습도	0% ~ 90%
	전원	24V~, PoE (IEEE 802.3bt, Class 8)
	입력 전원	ADAPTER (INPUT : 220V~, 60Hz, 0.6A, OUTPUT : 24V~, 4.5A)
	소비 전력	히터, IR LED 켜짐 : 24V~, 1.6A, 28.0W, 50/60Hz, PoE, IEEE 802.3bt(Class 8), 28.4W 히터, IR LED 켜짐 : 24V~, 2.8A, 52.9W, 50/60Hz, PoE, IEEE 802.3bt(Class 8), 53.1W
	인증	FCC, CE, KC, IP66
	외형 치수 (Ø x H)	242mm x 401mm
	본체 중량	7.2kg

* 영상 감시 용도가 아닌 미리보기 용도로 사용하세요. (관리자용 포트)

** 안정적인 녹화를 위해 SanDisk 또는 Transcend 제조사의 SLC (Single Level Cell) 또는 MLC (Multi Level Cell) 타입의 제품을 사용하기를 권장합니다.

** SD 메모리 카드는 수명이 있는 소모품입니다. 사용 횟수가 많아질수록 메모리 셀터가 손상되어 녹화가 안되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. SD 메모리 카드를 정기적으로 점검하여 필요시 교체하시기 바랍니다.

** microSD 로고는 SD-3C, LLC의 등록상표입니다.

*** 주위 온도가 -40°C 이하의 환경에서는 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

*** 주위 온도가 -20°C 이하의 환경에서 제품 방치 후 전원을 켜 경우, 5분 동안 정상 동작을 위해 내부 발열 후 부팅됩니다.


*** -40°C 환경에서 제품 설치 장소에 따라 해동되지 않을 수 있습니다.

네트워크

영상	압축방식		H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG	
	해상도	DC-S8266WR	3328 x 1872, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360	
		DC-S8268WR	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360	
	전송 속도 (초당 이미지)	DC-S8266WR	30fps : 3328 x 1872	
		DC-S8268WR	30fps : 3840 x 2160	
	스트리밍		쿼드러플	
네트워크	프로토콜			DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP/RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
	이더넷			10/100 Based Ethernet
	네트워크 버퍼링			60MB
	UPnP			지원
	스트리밍			쿼드러플
	비트레이트 제어			VBR, CBR
	보안	DirectIP®		SSL
		일반		사용자 인증, IP 필터링, SSL, IEEE 802.1X
	DDNS			FEN
	최대 접속			10명
오디오	압축 방식			ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
	양방향 오디오			지원
특수 기능				MAT (Motion Adaptive Transmission)
				안개 제거
				선명도, 노이즈 필터 레벨 조절
이벤트	알람 인, 움직임 감지, 트립존, 오디오 감지, 탭퍼링, 자동 추적, 시스템 이벤트			지원
이벤트 동작	알람 아웃, 이메일, 원격 콜백, 오디오 알람, FTP 업로드, 녹화			지원
전용 뷰어	iNEX Basic			최대 32ch 감시/녹화, 최대 4대 모니터 지원
	네트워크 비디오 설치 도구			네트워크 설정/설치 도구

공유기 설정 방법 - IPTIME 공유기

포트포워딩 설정하기



- 1 <http://192.168.0.1> 주소로 접속하세요.
- 2 관리 도구를 클릭하세요.
- 3 고급설정메뉴에서 NAT/라우터 관리에 포트포워드 설정을 클릭 하세요.
- 4 내부 IP주소는 NVR의 IP를 입력하세요.
- 5 프로토콜은 TCP/IP를 선택하시고, 외부 포트와 내부 포트를 입력하세요.
- 6 추가버튼을 클릭하여 완료 합니다.

기타 공유기 메뉴 진입

제조사	접속주소	설정메뉴
ANYGATE	192.168.10.1	전문가 설정 → 트래픽제어 → 포트포워딩
QookHub	172.30.1.254	고급설정 → 트래픽 관리 → 포트포워딩
KT	172.30.1.254	고급설정 → 트래픽 관리 → 포트포워딩
LG U+	192.168.123.254 / 192.168.219.1	고급설정 → NAT 설정 → 포트포워딩
SK브로드밴드	192.168.25.1	방화벽 → 포트포워딩

✓ 자세한 공유기 설정은 공유기 제조사의 매뉴얼을 참조하세요.

제품보증서

소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제품 고장 발생 시 아래의 고객센터나 구입처로 연락바랍니다.

제품명	네트워크 카메라
모델명	
Serial No.	
구입일	년 월 일
구입처	

서비스에 대하여:

· 제품 보증기간 : 3년

무료 서비스

제조일로부터 3년 이내에 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드립니다.
구입 후 1개월 이내 성능/기능의 하자로 인한 중요한 수리 발생 시 제품 교환 또는 무상으로 수리해 드립니다.

유료 서비스

- 보증기간이 지난 경우
- 소비자 과실로 인한 고장의 경우 (보증기간 내 포함)
 - 소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 판매원이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인한 고장 시
- 그 밖의 경우 - 천재지변 (화재, 염해, 수해)에 의한 고장 발생 시

- 고객센터: 1644-6440
- FAX: 042-930-9696
- E-Mail: cs@idis.co.kr
- <http://www.idisglobal.com>



대전 광역시 유성구 테크노3로 8-10 (주)아이디스



3년 무상 A/S 보장



원격제어서비스



전국 A/S 대표전화 **1644-6440**

대전 광역시 유성구 테크노3로 8-10 (주)아이디스

TEL 042-930-9780~1 FAX 042-930-9696