

IP 카메라 사용자 계정 설정방법

Easy Manual

1) H.265 IP CAMERA 2) H.264 IP CAMERA 일부 지원

작성일: 2018년 5월 21일



[2/4]

1. 목적

본 문서는 INIT를 통해 IP 카메라의 사용자 계정 설정방법에 대해 안내합니다.

2. 사용자 계정 설정 방법

-. IP 카메라의 설치 도구 프로그램은 "INIT" 입니다.

해당 프로그램은 IDIS홈페이지 내 다운로드센터 자료실에서 최신버전 다운로드 가능합니다.

1) INIT (네트워크 설치 도구 프로그램)를 이용하여 찾아진 카메라는 아래와 같은 항목으로 표시됩니다.

🙈 네트워크 비디:	오 설치 도구						_ _ X
[] ○다중 선택	▼ 🔯 설정	- 🔛	테스트 🗸	🚺 리셋	- 🍟 관려	2] 🗸	* IDIS
No 1	이름	모델 MNC5221VDR	IP 주소 169.254.94.100	프로토콜 Direct IP	MAC 주소 00-03-22-2E-D7-B0	버전 (HW/SW) 1.0 / 1.4.0	

[참고사항] 표시되는 항목 중 프로토콜은 총 2가지의 모드가 있습니다.

- 1) DIRECT IP: DIR Serise 제품과 통신하기 위한 프로토콜이며, INIT를 통해 원격설정이 불가합니다.
- 2) IDIS: 카메라를 단독으로 사용하거나, IDIS 솔루션 / PC형 제품에 연동할 때 사용되는 프로토콜입니다.

INIT를 통해 원격설정이 가능합니다.

2) IDIS 프로토콜로 변환하기 위해 장치에 마우스 커서를 대고, 오른쪽 클릭하여 IP모드 설정을 클릭합니다.

🔊 네드워크 비니오 실	을지 도구	and and					
Ĩ ↓ 찾기 Î 다중 선택	▼ 🔯 설정	• 🞽	테스트 🗸	<u> </u> 리셋	- 🍟 관	21 -	- IDIS
No	이름	모델	₽주소	프로토콜	MAC 주소	버전 (HW/SW)	
		MNC5221VDR	16 <mark>9 754 94 100 IP 주소 설정 IP 모드 설정 원격 설정</mark>	Nirert IP	00-03-22-2E-D7-B0	1.0 / 1.4.0	

[참고사항] DIRECT IP > IDIS 프로토콜로 변경 시 IP모드 설정만 활성화 되며, 아래와 같이 표시됩니다.



3) IDIS 프로토콜을 선택하여 확인 클릭 시 장치가 재 부팅되며, 부팅이 되기 까지 약 1분의 시간이 소요됩니다.

<i>1</i> 43 -	드워크	미니오 설지 도구							
8	入 찾기)	• 🔯 설경	ष 🗸 🎽	테스트 🗸	🚺 리셋	- 🍟 ਦਰ	의 🗸	
	다중 선	택							" IDI
	No	이를		모델	₽ 주소	프로토콜	MAC 주소	버전 (HW/SW)	
	1			MNC5221VDR	192.168.2.204	IDIS	00-03-22-2E-D7-B0	1.0 / 1.4.0	

[참고사항] 재 부팅 후 자동으로 찾기가 되지만, 사용자PC에 따라 갱신이 되지 않는 경우도 있습니다.



[주의사항] 장치가 DIRECT IP 프로토콜에서 변경되지 않는 경우

3-1) 원격PC 와 장치와의 통신 장애로 프로토콜 변경되지 않는 경우 > 통신 선로 및 카메라 상태 확인
3-2) DIR Serise (NVR)에 장치 등록되어 있는 경우 > 제품에서 장치 제거 후 진행

4) 장치 원격설정 처음 진입 시 계정설정이 되어야 Web 브라우저를 통해 설정 진입이 가능합니다.

🔊 네트워크 비디오 설치 도구		
 Ⅰ Ⅰ ↓ ↓	🕶 述 테스트 🛛 🔹 💽 리셋	• 🍟 ਦਾਹ • • "iDIS
No 이름	모델 마주 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····································

[참고사항] 사용자 계정 추가 및 암호 설정 시 규칙에 맞게 설정해야 계정 생성이 가능합니다. 4-1) 비밀번호 규칙

4-1-1) 사용자 ID와 동일하지 않은 문자열 & 8자 ~ 16자 길이의 문자열 & 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자 중 3종류 이상의 문자조합 사용가능

4-1-2) 3자 이상의 연속적인 숫자, 영문자 & 3자 이상의 반복되는 문자열은 <u>사용불가</u> 4-2) 사용자 계정 추가 시 휴대폰 번호 (필수) / 이메일 주소 (선택) 사항 입니다.

4-2-1) 휴대폰 번호를 저장하지 않으면, 사용자 계정을 생성할 수 없습니다.

사용자 아이티 :	admin
새 비밀번호 :	•••••
비밀번호 확인 :	•••••
이메일 주소 :	πes.≤∠≤≤@idis.co.kr
휴대폰 변호(-' 제외) :	C <u>1000000000</u> ,

4-2-2) 비밀번호 분실 시 OTP 인증번호를 통해 암호를 재 생성 할 수 있습니다.

* 장치와 원격 PC가 반드시 인터넷에 연결된 상태에서 재 발급이 가능합니다.

*. 패스워드 설정 시 핸드폰 번호는 반드시 기억 필요하며, 정보를 모를 경우 암호를 찾을 수 없습니다. 5) Web 브라우저를 통해 ID, PASSWORD를 넣고 원격설정 진입합니다.

192.168.2.204 서 WEB SERVE	서버가 사용자 이 R의 요청이라고 보	를과 암호를 : 고합니다.	요청하고 있습	니다. 서버에
	admin	•		
		(확인	취소



6) 원격설정 내 시스템 - 사용자/그룹 항목에는 기본값이 설정되어 있습니다.

↔ ↔ thttp://192.168.2.204/setup/setup.html	▼ ♂ 검색	<i>₽~</i> † ★ ¤
♥ IP Camera Remote Setup × → 간편 성장 ▼ 시스템	시스템 / 사용지/그룹	**idis
일반 > 날짜/시간 > 사용지/그룹 > 가 네트워크 > 비디오 > 오디오	이 Administrator Operator Operator User User 신제- 신제-	
› 이벤트 등작 > 이벤트	□ 역명 로그인 허용 ■ 역명 PTZ 제어 최용	
	শহ	

[참고사항] 기본 그룹은 변경 또는 삭제할 수 없으며, 그룹별로 권한이 다릅니다. 1) Administrator: 업그레이드, 설정, 컬러 조정, PTZ제어, 알람-아웃 제어, 검색, 클립-카피 2) Operator: PTZ제어, 알람-아웃 제어, 검색, 클립-카피 3) User: 권한이 없습니다.

[주의사항] 추가된 계정으로 INIT 프로그램에서 재 로그인 시 주의사항

-. Web의 모든 브라우저는 전부 꺼둔 상태에서 진행하셔야 합니다.
 (Web 브라우저에서 기존 정보 값이 활성화 되어 있어 적용되지 않습니다.)

예시1) Test 그룹 내 test 계정을 추가하고, 휴대전화를 기입하여 사용자 추가 합니다.

그룹 추가	사용자추가	알림
그룹 Test ×	사용자 test	
☑ 업그레이드	그룹 Test 💌	🗛 성공
□ 실성	암호 •••••	
PTZ 제어	확인 •••••	
□ 알람·아웃 제어 □ 검색	휴대전화 <mark>01071222255</mark>	화이
□ 클립-카피	이메일	

예시2) iRAS 솔루션에서 test 계정으로 장치 등록 후 원격설정 진입 가능한지 확인 합니다.



- 끝 -