

## SERVER PC 레이아웃 설정방법

**Easy Manual** 

IWS1000 IR-100 IR-300

작성일: 2018년 5월 17일



1. 목적

본 문서는 SERVER PC 제품의 레이아웃 설정방법에 대해 안내합니다.

## 2. 레이아웃 설정방법

## -. "레이아웃"이란? 특정 분할 화면에 원하는 카메라를 배치하여 만든 화면 구성을 말합니다.

1) 실시간 감시화면에서 좌측 상담의 시스템 - INEX 설정 - 장치 항목으로 이동하여 레이아웃 추가를 합니다



2) 추가 할 레이아웃의 이름과 설명 표기 후 원하는 화면 분할을 선택 등록된 장치를 분할화면에 드래그 합니다.

🧐 iNEX 콜라이어	트 루컬 호스트 [admin] - 강사 1			_ = ×
시스템(S 🧟 iNE				_ 🗆 X
지점	레이아은 초가			×
2				
~ 🗇 모:	이름: PTZ 카메라	설명: 1분할화면		
> ===	공유: 공개		소유자: admin(Administrators) 🗸	
▼ 💭 장; ▶ 🕋				
== 레이	P.	화면 분할 : 🔄 분할 1x1 🗸 🗸		
<b>ा</b> स	지점	CS_DEMO-MNC427S - 그 = = *** CS_DEMO-MNC427S - 분활 2x2		
에 카니 	▶ ₩ 모든 장시 ▼ 🍈 장치 그룹	분활 3x3		
📠 нс	CS_DEMO-MNC427SR	분할 2x1 분할 3x1		
은 브;	이 카이라 수천 가시	### 분활 4x4		
	E 브라우저	분할 5x5 분학 6x6		
		49 분할 7x7		
		64 분할 8x8		
		분할 1+7		
		분할 1+9		
		문을 1+11		
라이브 및			<u>چَا</u>	*
카메라				



3) 감시1 화면에서 좌측에 등록된 레이아웃(PTZ카메라)을 감시1 탭에 드래그 & 드랍 합니다.

📄 iNEX 클라이언트 로컬 호스트 [admin] - 감시 1 🛛 📃 🗖 🗙					
시스템(S) 보기(V) 재상	(P) 정보(A)				
지점	감사1 x 감사 2 재생1 DVR 검색1 백업검색1				
P.	1				
▼ 💖 모든 장치					
El CS_DEMO-MNC427SR					
* 🖏 영지 그룹 ▶ 🗊 Group1					
III PTZ 카메라	# 972 21024				
·····································					
👧 맵					
A 비가 2					
0					
이벤트 💙					
라이브 팝업 🔹					

[참고사항] 설정한 레이아웃을 드래그 & 드랍 시 기존(4\*4) 분할 화면에 관계없이 자동 변경됩니다. 4) 감시1 화면에서 설정된 레이아웃(특정 분할 화면)으로 표기되는지 확인합니다.

