

NDR Series S/W 재설치

NDR7416 NDR7932 NDR7416S NDR7932S

작성일 : 2016년 3월 28일

1. 목적

본 설명서는 NDR Series에서 S/W 재설치 방법을 설명합니다.

2. 사용 방법

1. 최신버젼의 INEX SW있는 CD or USB 메모리를 장착 합니다. (전면에 USB 여유가 없는 경우 후면 USB단자 에 연결합니다.)







2. 좌측의 그림과 같이 "시스템"을 클릭하시고, "INEX 설정..."을 클릭합니다.

 좌측의 그림과 같이 설정항목이 나오는데, 1번 박스란에 마우스 우 클릭하시고, 2번 박스란과 같이 "INEX 설정 정보" 를 클릭 해주세요..





4. 1번 박스와 같이 INEX 설정창 종료를 위해 "X" 를 눌러줍니다. 이 후 프로그램 종료합니다.
 주의) idisman은 소문자로 해주세요.

순서) 1번 박스 클릭 후 "idisman" 치고, 2번 박스의 확인을 눌러주세요.



- 5. 1번 박스와 같이 INEX 설정창 종료를 위해 "X" 를 눌러줍니다. 이 후 프로그램 종료합니다.
- 6. 좌측의 박스처럼 "시작" 이 표시되면 Windows 로 전환 완료되었습니다.

∔ ₿			يا.	
10.0 10.007 10.00		10.00		
10110-001		01.04		
101106-00110-004		1.04.040		
	9			
		•		12241時? 単2 単4 2





- 7. 최신버젼의 INEX SW 에서 "iXVR Setup"을 실행합니다.

 EX) 시작>내컴퓨터>저장장치(CD or USB)>iXVR Setup
- 8. 실행창 팝업시 "Next"클릭합니다. "Close"가 나올 때까지 진행 후 설치종료 합니다.





9. 설치 지역 및 사용자에 따라 설정 및 추후에 변경 가능합니다.





[6/7]

- 10. iNEX 서버 SW가 업그레이드 완료 되었습니다.
 - * 정상적으로, 업데이트가 안되었을 시 iNEX를 제거 후 재 설치 합니다.

42881 27M 74W) 73	
 A A B Const Const	
156 ft v3	
3941 \$2 ·	
300 21	

11. Windows 환경에서 iNEX Uninstall 실행합니다.

순서)시작>모든프로그램(P)>iNEX>Uninstall

12. "Yes" 클릭합니다.

DvrAdmin				
2 모든 프로그램(P))	Startup Actionates Interest I	E	Utility iNEX Client iNE tup ServiceManage Uninstall	er
문 시작 R2UClientChecker	·			
Uninstall iNEX	want to uninst	this Yes	product?	×



- 13. Inex 제거 진행합니다.
- 14. "Do not remove" 실행을 합니다.

설명) 13-1) Do not remove

:설정값, 영상데이터 유지

13-1) Remove all

:설정값, 영상데이터 모두 삭제

nd Nex		- 0 ×	
Removing INEX			
NEX is being removed.			
Heater contra-			
		_	
			*
	General Contraction of the second	Not 2	

INEX Standard	
Do you want to remove a	ll saved data?
Remove all	Do not remove

-끝-