

## NDR Series 녹화스케줄 설정

NDR7416 NDR7932 NDR7416S NDR7932S

작성일 : 2016년 3월 28일

1. 목적

본 설명서는 NDR Series에서 녹화 스케줄 설정 방법을 설명합니다.

- 2. 사용 방법
  - 1. 최신버젼의 INEX SW있는 CD or USB 메모리를 장착 합니다. (전면에 USB 여유가 없는 경우 후면 USB단자 에 연결합니다.)
  - 2. 녹화스케쥴 항목을 클릭

시스템(S)	보기(V)	재생(P)	정보(A)				
새 탭(T) 제거(R)		:		감시 1	×	감시 2	-
저장(E) 인쇄(P)	Ctrl+E Ctrl+P			ľ			
환경설정(F	:)						
iNEX 설정.							
iNEX 다국( iNEX 서비: iNEX 업데(	에 설정 스 관리자 이트						
로그인(I) 로그아웃(C	 ))						
잠금	Ctrl+Alt+L						
시스템 종료	료(S)						
		🙋 iNEX 설정 - a	idmin(127.0.0.1)				
		and and		) 🍦	H		Ľ

3. 좌측의 그림과 같이 스케쥴설정 창의 임의의 위치에서 더블 클릭하면 프리셋설정 창이 나타납니다.





4. Default값 설정되어 있으며, 각 항목에 대하여 설정가능



5. 조건의 원하는 프리셋 선택

이름:	Always
기간:	📋 2013-08-07 🔜 ~ 📋 2013-08-07 🔜 🔽 계속
시간:	0 : 0 🚓 ~ 24 : 0 🏯
반복:	매일 ~
반복 주기 :	1 😴 일
다른 미름으로 저장	저장 취소

6. 그림과 같이 조건을 선택하여 지정

프리	셋 선택	
٨	·용할 프리셋을 선택하세요	
1	이름 MotionEvent PreEvent FimeLapse	설명 이벤트 조건 프리이벤트 조건 시간 조건
L		
l		
l		

각 프리셋에는 녹화 시 사용할 스트리밍 선택
(IDIS 프로토콜을 사용하는 장치인 경우에만 지원)
지속시간: 타임랩스 녹화시에는 지원되지 안됨



8. 대상을 선택하기 위해 1번 or 2번을 선택

[참고]

"이벤트가 발생한 해당 카메라" 옵션은 타임랩스 녹화시 지원되지 않습니다.

