

NDR Series 클라이언트 설치/등록

NDR7416 NDR7932 NDR7416S NDR7932S

작성일 : 2016년 3월 28일

1. 목적

본 설명서는 NDR Series에서 클라이언트 설치 및 등록 방법을 설명합니다.

2. 사용 방법

- 1. 그림과 같이 1번 박스의 "클라이언트 셋업" 을 더블 클릭 하시고, 실행합니다.
- 2. 실행시 2번 박스의 언어선택을 "한국어"로 지정해주세요.

이름	수정한 날짜	유형	크기
🗼 bin	2012-10-11 오전	파일 폴더	
AutoUpgrade.enx	2012-07-25 오후	ENX 파일	7,060KB
ClientSetup.exe	2012-07-25 오후	응용 프로그램	7,064KB
FederationService.conf	2012-07-25 오후	CONF 파일	1KB
FederationServiceSetup.exe	2012-07-25 오후	응용 프로그램	7,064KB
🛃 iXVRSetup.exe	2012-07-25 오후	응용 프로그램	7,060KB
Standard.conf	2012-07-25 오후	CONF파일	1KB
🛃 UpdateServiceSetup.exe	2012-07-25 오후	응용 프로그램	7,060KB



3. 그림과 같이 "다음" 을 클릭하여 진행해 주세요.





4. 그림과 같이 "다음" 을 클릭하여 진행해 주세요.



5. 그림과 같이 "다음" 을 클릭하여 진행해 주세요.

Confidential & Proprietary





6. 그림과 같이 설치가 진행됩니다.

				= x
iNEX 설치				
NEX 설치 중 입니다.				11
패키지 압축 해제 중				
	章(丞)	《副王	다음>	

7. 설치가 완료 되면 "닫기" 를 눌러주세요.





8. 클라이언트 프로그램이 자동으로 실행이 되는데, 암호 설정 시 "Caps Lock" 을 꺼둔 상태로 설정합니다.

💽 로그연	×
사용자 0	이디와 암호를 입력하십시오.
지점 이름 :	로걸 호스트 🔽 🖸
사용자 아이디 :	admin
암호 :	
	▲ <caps lock="">이 켜져 있습니다. <caps lock="">이 켜져 있으면 암호를 올바르게 입력하지 못할 수 있습니다.</caps></caps>
	암호를 입력하기 전에 <caps lock="">을 꺼야 합니다.</caps>

 좌측의 박스처럼 톱니바퀴 모양을 누르시면 원격지점에 대하여 추가 하실수 있고 수정을 누르시면, 원격지 점에 대해 변경이 가능합니다.

💽 로그인		x
사용자 0	바이디와 암호를 입력하십시오.	
지점 이를 :	로컬 호스트 🗸	○
사용자 아이디 :	admin	수정
암호 :		제거
	☑ 사용자 아이디 저장 ■ 마지막 감시 세션 복원	
	확인 취소	