

NDR Series 이벤트 팝업 설정

NDR7416 NDR7932 NDR7416S NDR7932S

Easy Manual

작성일 : 2016년 3월 28일



1. 목적

본 문서는 NDR7416, NDR7932 제품의 이벤트 팝업 기능 설정 방법을 안내하는 문서 입니다.

2. 설정 방법

1. 모니터화면 왼쪽 상단 '시스템'을 클릭합니다.

2. 'INEX설정...'을 클릭합니다.

resound of a		(d = (E)	10 AL 129
사 뻡(T) 제거(R)		:	Det X De
제장(E) 인쇄(P)	Ctrl+E Ctrl+P	P	
환경실행(F) 아티X 실행 아티X 사람조가 아티X 다구리가 나 아티X 입니티가 티	983年1月 1日 1月 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日		
로그만(I) 문그라무(D).	27		
시스템 유럽다	0.01		

3. INEX 설정창 상단의 다섯가지 메뉴중 '이벤트 관리'를 클릭합니다.

Анг≏			
0 >			ρ.
01E	¢≙	「「「」」	상태
ED Recording Service	10.0 124 766 11002		ON-UNE
* 스토리밍 서비스			
Steaming Service	10.0.124 198 11003		ON-LINE
▼ 모나터링 서태스			
Monitaring Service	10.0.124 198 11004		DN-LINE



🙋 iNEX 실징 - admin									x
) <u>(</u>	2 20						
							ρ,		
스州書				(• g	주	D	28	물력	
	2010 01:00 02:00 03:00	08/29 일	08/30 원	08/31 화	09/01 수	09/02 목	09/03 급	09/04 토	L
스케줄이 없습니다.	04:00 05:00 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00								
상세 정보	17:00 18:00								
스케줄 설정	20:00 21:00 22:00 23:00	_					_		
스케종 성접									
4288	52		***	53		84			
시간법위를 추가합니다.	조건용 추기입	ND.	통작물	\$75UD	G (가 바람이 아이지 않는 것이 아이지 않는 것이 아이지 않는 것이 아이지 않는			
						11-91	\$1¢		

4. 왼쪽 하단 '스케줄 설정'을 클릭합니다.

Confidential & Proprietary



5. 스케줄 설정 창의 4가지 조건중. 첫번째 조건을 더블클릭합니다.
6. 프리셋 선택 창에서 '추가' 버튼을 클릭합니다.
7. 시간범위 추가 창에서 이름과 범위를 입력후 '저장'을 클릭합니다.
8. 프리셋 선택 창에서 원하는 프리셋을 선택후 '확인'을 클릭합니다.
9. 스케줄 설정 창의 4가지 조건중. 두번째 조건을 더블클릭합니다.
10. 프리셋 선택 창에서 '추가' 버튼을 클릭합니다.
11. 조건 추가 창에서 원하는 발생장치와 종류를 선택후 '확인'을 클릭합니다.
12. 프리셋 설정 창에서 원하는 프리셋을 선택후 '확인'을 클릭합니다.
13. 스케줄 설정 창의 4가지 조건중. 세번째 조건을 더블클릭합니다.
14. 동작 설정창에서 원하는 팝업카메라를 선택하고 '확인'을 클릭합니다.
15. 스케줄 설정 창의 4가지 조건중. 세번째 조건을 더블클릭합니다.
16. 사용자 선택 창에서 원하는 사용자를 선택후 '확인'을 클릭합니다.
17. 스케줄 설정창 오른쪽 하단의 '확인' 을 클릭합니다.

- 끝 -