

# NDR Series 녹화불량 확인 방법

NDR7416 NDR7932 NDR7416S NDR7932S

작성일 : 2016년 3월 28일



## 1. 목적

본 문서는 NDR7416, NDR7932 제품의 녹화 안될시 확인 방법을 안내하는 문서 입니다.

#### 2. 확인 방법 첫번쨰

- 1. 모니터화면 왼쪽 상단 '시스템'을 클릭합니다.
- 2. 'INEX설정...'을 클릭합니다.

스텝(S) 보	271120	28 (E)	言王(4)
사 면(T) 제거(R)		:	Det × rei
저장(E) 인쇄(P)	Ctrl+E Ctrl+P	P	
환경실행(F) (NEX 실전 (NEX 시년조건 원 (NEX C) 원대 실 (NEX C) 원대 문	18月1日 18月1日 19月1日		
로그만(1) 문그라(분(0)).	2		
시스템 書居(5)	Kal I		

3. 녹화서비스 상태를 확인 합니다.

4. '오프라인' 으로 되어있을시 녹화가 정상적으로 진행이 안되고 있는 상태이며 재부팅을 해도 동일할시 IDIS 고객지원센터로 문의 부탁드립니다.

o e e ⊳			P.
0.6	<b>5</b> 4	御堂	28
* 육화 사비스			2000
E Recording Service	10.0.124.190.11002		ON-UNE
The Design And Constant	10.5 134 105 1103		ONLINE
<ul> <li>REFERENCE</li> </ul>	10.0.104.105.11002		outing
E Monitorina Service	10.0.124.198.11004		DN-LINE
-			

## 3. 확인 방법 두번째

1. 모니터화면 왼쪽 상단 '시스템'을 클릭합니다.



# 2. 'INEX설정...'을 클릭합니다.



3. 상단의 다섯가지 메뉴중 시계모양의 스케줄을 클릭합니다.

AHLA	<u> </u>			
• = = >			<u>.</u>	
0.6	草金	登望	登録	
포 等於 사비스				
Recording Service	10.0.124.190.11002		ON-UNE	
* 스튜리밍 서비스				
Steaming Service	10.0.124 198 11003		ON-LINE	
* 모니터링 세바스			-	
Monitaring Service	10.0.124 196 11004		DN-LINE	
2002 Contraction (1997)				-

4. 오른쪽 하단의 '스케줄설정'을 클릭합니다.

😰 iNEX 실징 - admin									
			Ľ						
							ρ,		
스케울 ▶ ⓑ Always				(• g	¥	D	오늘	달력	
	2010	03/21 열	03/22 御	03/23 화	03/24 수	03/25 목	03/26 금	03/27 토	
	01:00 02:00 03:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 15:00 12:00		Always	Always	Always	Always	Always	Always	
삼세 정보	17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00								
스케를 설정	20.00								
								_	

5.4가지 설정값들이 정상적으로 설정 되어 있는지 확인 합니다.

시간병학 / Alweys 석상 날학: 계속 시간: 0000~2400 단복: 화일 단복: 주기: 1	조건 / MatianEvent 용류 이번도 모든 이번도 용격임 관지	<b>동작 / 보통</b> 종류 · 보통 지속시간: 30 초	대상 미벤트가 발생한 해당 카웨라

조건의 설정값이 움직임 감지일시, 해당카메라의 설정에서 움직임 감지가 설정되어 있는지 확인 합니다.

- 끝