

NDR Series 타사카메라 등록 방법

NDR7416 NDR7932 NDR7416S NDR7932S

Easy Manual

작성일 : 2016년 3월 28일



1. 목적

본 문서는 NDR7416, NDR7932 제품의 타사카메라 등록방법을 안내하는 문서 입니다.

2. 설정방법

1. 'INEX 클라이언트' 화면에서 '시스템'을 클릭합니다.

2. 'INEX 설정...' 을 클릭합니다.

A	스템(S)	보기(V)	재생(P)	정보(A)					
	새 탭(T) 제거(R)	•	감시 2	재생 1	× 감시	3	DVR 검색 1	이벤트	재생 2
	저장(E) 인쇄(P)	Ctrl+E Ctrl+P							
	화경석적(F iNEX 설정,	e) 			<u> </u>				
Ľ	로그인(I). 로그아웃(C	 D)							
	잠금 C	trl+Alt+L							
	► ■ 6.	-							
0 10	벤트 . 장치 A	12t 🚊							
¥. ¥)-0 🗐)-0							

3. '**장치**'를 클릭합니다.

лы-	着 🧔 🗶			
🌣 🖯 🖯 🏷			P.	
이름	주소	설명	상태	
▼ 녹화 서비스				- 1
Recording Service	192.168.0.200:11002 / zico1:11002 /		온라인	_ 1
▼ 스트리밍 서비스				- 1
Streaming Service	192.168.0.200:11003 / zico1:11003 /		온라인	_ 1
▼ 모니터링 서비스				- 1
Monitoring Service	192.168.0.200:11004 / zico1:11004 /		온라인	
				- 1
				_ 1
				- 1
				_ 1
				- 1
				- 1
				- 1
				- 1
4 - 17		_		
- -				

4. '**추가**'를 클릭합니다.

<u><u></u> छत्र</u>	-	
호 중 🖆 ^{지점}	이름 그룹 주소 장치 충류	오. 설명 상태
 ♥ 보는 설치 ♥ 증 정치 그룹 ♥ Group1 ● 레이아옷 ● 레이아옷 순차 감시 ● 레이아옷 순차 감시 		
 ▶ 기에는 문서 몹시 □ 사용자 알람 인 ■ 법 ● 브라우저 	104 100	
	۰	-
+ - 2	+ - 0	

5. 해당 카메라가 지원하는 프로토콜에 맞게 프로토콜을 설정 합니다.

장치 검색			x
프로토콜: 검색 모드 : 그모두 체크하기	ONVIF Conformance V IDIS ONVIF Conformance Axis Panasonic BB Panasonic WV(DG) Basler Mobotix Pelco RTSP/RTP	王트 (80) 오.	검색 시작
미름	Protocol-H IQinVision	설명	상태
	장치가 없습니다	ί	
목록 초기화		ন্ত্রম	방록 닫기



6. 검색 모드를 현장 상황에 맞게 변경후 '검색 시작'을 클릭합니다.

장치 검색				x
프로토콜:	ONVIF Conformance	~		
검색 모드 :	IP 주소 자동 검색 (LAN) IP 주소 도메인 네임	~	至트 (80)	검색 시작
□모두 체크하기	장치 수: 12 / 최대 1024 비IDIS 프로토콜 채널: 0	/ 최대 256	(P	
아름	۲ ۲	^도 소 장치 종류	설명	상태
		장치가 없습니다	h.	
목록 초기화				치동복] 닫기 .

7. 검색이 완료되면 등록할 카메라를 선택후 '장치등록'을 클릭합니다.

8. 로그인창이 뜨면 해당 카메라의 아이디와 비밀번호를 입력하여 등록을 완료 합니다.

㈜아이디스의 기술자산으로서 기술자료 관리부서의 허가 없이 복사 및 활용을 금합니다.

- 끝 -