

네트워크 설정 방법

(공유기 포트포워딩 사용시)

Easy Manual

SDR423 SDR863 SDR1683

작성일 : 2016년 3월 3일



1. 목적

본 문서는 SDR Series 제품에서 네트워크 설정을 안내하는 문서 입니다.

2. 설정 방법

1. 메뉴에서 설정을 선택합니다.

CAM6			CAM2		CAM5		∂ ⊒
	신호 없음			신호 없음		신호 없음	\blacksquare
							₽
CAM4			САМЗ		CAM1		*
			-		-		Ļ
	신호 없음			신호 없음		신호 없음	!
							-
CAM7			CAM8		CAM9	r	Æ
*			*		*	설경	Ö
	신호 없음			신호 없음		신호 없음	
<u></u>	1/2	C	L <u>a</u>		admin	2016-02-25 오후 07:0	

2. 설정메뉴에서 네트워크를 선택합니다.





[3/8]

3. 네트워크의 하위메뉴에서 랜을 선택합니다.

<u>일반</u> 관 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FEN RTSP 웹기트 VNC NetFS
bps/ips	30.00 ips (ips)
	720 Kbps ~ 11.2 Mbps
화질	田で
해상도	π č γ
네트워구 대역폭 제하	1 Gbos 🚔
양영양 포너포 세클	RAS에서 신크
	▼SSL을 이용하여 전송 사용
	·
	저장 취소
	admin

- 4. 종류를 DHCP로 선택합니다.
- 5. 저장을 선택 합니다.

네트워크			
일반 캔 대	EN RTSP 웹	가드 VNC	NetFS
<u>송</u> 듀	수농 실상		
IP 주소	192.168.2.156	÷	
MAC 주소	00:03:22:11:71:E0		
게이트웨이	192.168.2.1	l -	
서브빗 마스크	255.255.255.0		
DNS 서버	168.126.63.1	÷	
	파트 배층 서저	_	
	테스트	-	
	시장 취소		
			admin

6. 설정메뉴에서 시스템을 선택 합니다.





7. 시스템 종료를 선택합니다.

8. 장비의 전원을 차단한뒤 재인가 시켜 재부팅을 합니다.

시스테	
일반 날째/시간	사용자 보안 저장 공간 시스템 이벤트
사이트	
시스템 ID	o 🖨
언어	한국어
버전	1.1.3 업그레이드
설정	불러오기 내보내기
녹화 데이터	시스템 로그 보기
시작	2015-05-22 오전 09:05:19
	2015-08-17 오후 03:11:52
	모든 데이터 삭제
	마법사
	시스템 종료
	지장 취소
	adm

9. 메뉴에서 설정을 선택합니다.



10. 설정메뉴에서 네트워크를 선택합니다.



11. 네트워크의 하위메뉴에서 랜을 선택합니다.



비트워크	
일반 랜 FEN RTSP 웹가드 VNC NetFS 원격 감시	
bps/ips 30.00 ips 🗸 (ips) 🗸	
720 Kbps ~ 11.2 Mbps	
화질 표준	
해상도 표준 🗸	
네트워크 대역폭 제한 1 Gbps	
양방향 오디오 채널 RAS에서 선택	
■ SSI 음 미요쿼네 저소 사요	
저장 취소	
admin	

12. 각종 네트워크 정보가 표시되는지 확인합니다. (해당정보를 기억하시거나, 메모장에 기록을 합니다.)

일반 랜 F	FEN RTSP 웹가드 VNC NetFS
香品	수동 설정
IP 주소	192.168.2.156
MAC 주소	00:03:22:11:71:E0
게이트웨이	192.168.2.1
서브넷 마스크	255.255.255.0
DNS 서버	168.126.63.1
	포트 번호 설정 ■ UPNP 사용 상대 테스트 서상 취소
	admir

13. 종류를 **수동 설정**으로 선택합니다.

14.12번에서 확인된 네트워크 정보를 직접 수동으로 입력을 합니다.



비트워크	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	수동 설생 🗸
오주 미	192.168.2.156
MAC 주소	00:03:22:11:71:E0
게이트웨이	192.168.2.1
서브넷 마스크	255.255.255.0
DNS 서버	168.126.63.1
	파티 배승 서제
	도는 단오 열광···· ■ LIDND 사요
	테스트
	저장 취소
	admin

15. DNS 서버 란에 DNS서버의 주소를 입력합니다. (대표적인 DNS 서버주소는 168.126.63.1 입니다.) 16. 네트워크의 하위메뉴에서 FEN을 선택 합니다.

비트워크		
	EN RTSP 웹 가드	- VNC NetFS
57	T6 28	
IP 주소	192.168.2.156	-
MAC 주소	00:03:22:11:71:E0	
게이트웨이	192.168.2.1	÷
서브녯 마스크	255.255.255.0	
DNS 서버	168.126.63.1	
	포트 번호 설정	
	■ UPNP 사용 상태	
	테스트	
	지장 취소	
		admin

17. FEN사용을 선택합니다.

18. FEN이름을 선택하여 원격접속시 사용할 이름을 입력 합니다.



일반 괜	FEN RTSP 웹가트 VNC	NetFS
FEN 서브	dvrnames.net	
Ξ.Ξ.	10088 🏺 (10000 ~ 12000)	
FEN O	등 ko123456 김사	
동작상태	해 연결되었습니다.: 191.239.109.1	
	저장 취소	
		admin

16. 검사를 선택하여 해당 이름을 사용여부를 확인 합니다.

17. 확인을 선택하여 저장합니다.

일반 랜 태	EN RTSP 웹가드 VNC NetFS
	▼ FEN 사용
FEN 서버	dvrnames.net
포트	10088 🚆 (10000 ~ 12000)
FEN 이름	ko123456 김사
동작 상태	연결되었습니다.: 191.239.109.1
	제상 취소
	admin
	admin

* FEN 이름을 이용한 PC, 모바일 원격 접속방법은 해당 설명서 참조 바랍니다.

* 본 설명서는 포트포워딩이 필요한 상황에서 녹화기의 네트워크 설정 방법을 안내하는 설명서 입니다. 공유기의 포토포워딩 방법은 해당 공유기 제조사나 'FEN_DVRNS 이름 사용을 위한 공유기 설정방법'을 참고 바랍니다.

-끝