

SDR1683 네트워크 설정_(모뎀)

SDR1683

Easy Manual

작성일 :2016년 4월 1일

[목적]

본 문서는 IDIS STANDALONE DVR 네트워크(모뎀 사용) 설정을 위한 안내 문서로 작성되었습니다.



1. DVR 메뉴에서 설정 선택 합니다.

2. 설정메뉴중 네트워크 선택 합니다.



3. 네트워크 메뉴 중 랜 선택 합니다.

3-1. 네트워크 메뉴 중 랜 선택 합니다.

3-2. 종류 DHCP로 선택되어 있을경우 IP주소에 흐리게 적힌 IP주소 확인 합니다.

3-3. IP주소 확인 안될 시 종류 수동설정 후 저장. DHCP로 재설정 후 저장. IP주소 확인 합니다.

3-4. IP주소 확인 안될 시 기기 재부팅 후 IP주소 확인 합니다.

3-5. 위 방법으로 IP주소 확인 안될 시 모뎀과 네트워크 연결되어 있는지 확인 하거나, 모뎀이 네트워크 연결되는지 확인 합니다.

비트워크		
일반 랜 태	FEN RTSP 웹가드	VNC NetFS
종류	DHCP	
소주 印		
MAC 주소		
게이트웨이		
서브빗 마스크		
DNS 저时	168.126.63.1 등 ▼자동	
	포트 번호 설정	
	■ UPNP 사용 상태	
	FIIAE	
	저장 취소	
		admin

4. DVR에 FEN 등록 합니다.

4-1. DVR 메뉴 -> 설정 -> 네트워크 -> FEN 메뉴 선택 합니다.

- 1. FEN 사용 체크 합니다.
- 2. FEN 이름 입력란에 마우스 좌클릭 후 해당 DVR에 사용할 FEN 이름 입력 합니다.
- 3. FEN 이름 입력 후 검사 버튼 클릭 합니다.

일반 괜 F	EN RTSP 웹가드 VNC NetFS
	▼FEN 从용
FEN 서버	dvrnames.net
포트	10088 👗 (10000 ~ 12000)
FEN 이름	idisdvr _ 검사
동작 상태	
	저장 취소
	au



4. 사용가능한 FEN 이름일시 위 그림과 같은 메시지 확인가능. 확인 클릭 합니다.

5. 중복 사용중이라는 메시지 확인시 FEN 이름 변경 후 재 검사 진행 합니다.

5. FEN 검사 후 저장버튼 클릭 합니다.

5-1. FEN 저장 후 FEN 메뉴 확인 시 동작상태의 연결상태 확인 가능 합니다.

일반 랜 F	EN RTSP 웹가트 VNC N	letFS
	▼FEN 从용	
FEN 서버	dvrnames.net	
포트	10088 🚆 (10000 ~ 12000)	
FEN 이용	idisdvr _ 김사	
동작 상태	연결되었습니다.: 14.63.220.100	
	지상 주 주 소 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	
		admin

6. 원격접속 프로그램 이용 접속확인 합니다.

6-1. iRAS, 아이디스모바일, 웹가드등을 이용해 접속 가능 하며 원격접속 프로그램 사용방법은 해당 매 뉴얼 참고 바랍니다.

6-2. 원격접속시 필요정보 : FEN이름(또는 IP주소), DVR 아이디, DVR 비밀번호