

INEX STD 맵 -NW CAM ALRAM 연동 설정방법

Easy Manual

INEX STD 맵 NW CAMERA 중 (ALRAM IN/OUT이 지원되는 카메라만 해당) MNC330B / MNC320WB / MNC320B MNC422D / MNC322WD / MNC322D MNC426VHR / MNC423DR / MNC323DR MNC323DR / MNC552DF / MNC320Z MNC427SR / MNC421SH / MNC222SF 1. 목적

본 문서는 INEX STD 맵에서 NW CAMERA의 ALRAM IN / OUT 이벤트 확인을 안내하는 문서 입니다.

2. NW CAMERA의 ALRAM IN / OUT 설정방법

1. 카메라의 원격설정으로 진입하여 ALRAM IN 사용 및 ALRAM OUT을 설정합니다.

▶ 간편 설정	이벤트 / 알람 인	
▶ 시스템	☑ 알람 인	
▶ 네트워크	_	
▶ 비디오		
▶ 오디오	피모	Alarm In
▶ 이벤트 동작	~~~~	
▼ 이벤트	종류	NO
알람 인		
움직임 감지		
얼굴 감지	이벤트 동작	
탬퍼링	□ 수간/야간 모드	□ 흑맥보느
시스템 이벤트	☑ 알람 마웃	
	🗖 이메일 보내기	🗌 이미지 첨부
	🔲 원격 콜백	1 2 3 4 5
	🗌 오디오 알람	
	■ FTP 업로드	
	📝 녹화	
	🔲 PTZ 프리셋 이동	프리셋 1 👻

- 2. INEX STD에 해당 카메라를 장치 등록 후 맵에 등록 합니다.
 - 1) INEX STD에서의 장치등록 방법
 - > IDIS 홈페이지 FAQ 항목의 INEX STD 장치 등록방법을 참고 바랍니다.
 - 2) INEX STD에서의 장치를 맵 등록하는 방법
 - > IDIS 홈페이지 기술게시판의 INEX STD 맵 이벤트 팝업 설정방법을 참고 바랍니다.
- 3. 맵에 등록된 카메라의 ALRAM IN & ALRAM OUT 장치를 맵 캔버스에 드래그 합니다.







4. 맵 탭에서 ALRAM IN 이벤트가 들어오면, ALRAM OUT 이벤트 발생 여부 확인합니다.

