

INEX STD 맵 이벤트 팝업 설정 방법

Easy Manual

INEX STD MAP IDIS NW CAMERA * 움직임감지 – 전 모델 * ALRAM-IN 모델별 일부 미 지원



1. 목적

본 문서는 INEX STD - 맵 에디터를 이용한 이벤트 팝업 설정 및 구현 방법을 안내하는 문서 입니다.

2. 이벤트 팝업 설정 방법

- * IDIS홈페이지 FAQ의 INEX STD 장치 등록 및 추가 방법을 참고 바랍니다.
- * 장치 이벤트 설정은 "NW CAMERA 이벤트 설정 방법" 의 EM을 참고 바랍니다. 1. INEX STD 로그인 후 시스템 - INEX 설정으로 진입 합니다.



2. INEX 설정의 장치 - 맵 으로 이동 후 추가를 누릅니다.

🧟 iNEX 설정 - admin(127.0.0.1)		
Image: State	- <u>-</u>	X
â 🛱		
지점	이름	-
🧼 모든 장치		
▼ 💭 장치 그룹		
i Group 1		
표 레이아웃		
🗊 레이아웃 순차 감시		
[] 카메라 순차 감시		
사용사 알람-인		
+ - 17	+ - 7	
	추가	



3. 맵 에디터를 실행 - 이름 설정 후 등록된 장치 목록은 좌측 패널에 표시됩니다.



-
- 4. 맵 에디터에서 배경 이미지를 넣습니다.

🙆 앱 에디터		
이름 : MNC4215H 맵 연동방법	섬쯩 : [앱을 이용한 이벤트 팝업 및 알람-인 이벤트 폰	12
/ 사건 ♥ 및 문 장치 ♥ ☞ 모든 장치 ♥ ☞ Rename> ● N====		작성 * 명 역 사용 안함 * 21월 스타용 안함
· Alem 4 일 같은 나옷 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	● 변경 이미시 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	색살255, 255, 255 000,7 9치 알상비율에 맞추기 ♥ 정보 0 000,7 나비 0 000,7 ≩01 0
	라이트러리 김유덕 김유덕 네트워크 파일 이름(N): <u>hospital</u> ♥ <u>월기(0)</u> 네트워크 파일 형식(T): <u>Image File (cipg:-jpg)-git-png)-, bmp)</u> ♥ <u>월기(0)</u> 국소	OI 19 E
		1

* 배경 이미지는 설계도, 도면 등 원하시는 이미지를 넣으시면 됩니다.

(파일 형식: *.jpg / *.jpeg / *.gif / *.png / *.bmp 사용 가능합니다.)

6. 좌측의 등록된 카메라 와 ALRAM IN 장치를 캔버스에 드래그 & 드롭 합니다.



* 좌측의 움직임 이벤트 / 우측은 알람 인 장치이며, 사용하고자 하는 장치만 선택하여 진행 바랍니다.



이벤트					이벤트				
V	동작					▼ 동작			
	▶ 마우스 클릭		_			▶ 마우	스 클릭		
	▼ 움직임 감지					▼ 알람	<u>-인</u>		
	▼ 라이브 팝업	사용				- 2	이브 팝업	사용	
	지속시간	20					지속시간	20	
	이벤트 스팟	사용				0	벤트 스팟	사용	
	▼ 이벤트 소리	사용				v 0	벤트 소리	사용	
	사운드 파일	사운드 파일 event_5.wav		.wav 🕨			사운드 파일	event_5	.wav
	모드	상태 트	티거				모드	상태 트	리거

7. 해당 장치를 클릭 시 맵 에디터 내 우측 하단에 이벤트 속성 창이 표시되며, 라이브 팝업 설정 합니다.

* 좌측> 움직임 감지 / 우측> 알람 인 이벤트 속성이며, 필요한 이벤트만 설정하여 사용 바랍니다.

8. 이벤트 팝업 구현 (예시 화면)

1) 움직임 이벤트 발생 시 라이브 팝업 발생 화면 (라이브 팝업은 모니터화면 우측 상단에 표시)



2) 알람-인 이벤트 발생 시 라이브 팝업 발생 화면 (라이브 팝업은 모니터화면 우측 상단에 표시)



-끝

... >