



NETWORK SWITCH

접지 방법 안내

Easy Manual

DH-2010P

DH-2018P

DH-2212PF

DH-2112PF

DH-2128PF

1. 목적


본 문서는 NETWORK SWITCH 허브의 접지 방법을 안내하는 문서입니다.

2. NETWORK SWITCH 허브 접지 방법

- 제품에는 전원 접지가 되어 있으나, 현장에서 전원 케이블이 2구 케이블이거나 콘센트 쪽의 접지가 되어 있지 않는 경우, 스위치의 접지 단자를 대지 접지를 해야 합니다.

접지

사용자는 감전을 예방하기 위해 반드시 접지를 시켜야 합니다. 접지를 하는 방법은 아래를 참조하세요.



- 제품과 접지 대상과 연결 방법은 아래와 같습니다.

- 제품 뒷면 전원 스위치 옆에 있는 접지선 연결 나사가 연결되어 있는 부분에서 나사를 해체하세요.
- 접지 선을 접지선 연결 부위에 나사로 다시 연결하여 완전히 고정시키세요.
- 제품에 연결한 접지 선은 랙 또는 기타 접지 연결 부에 연결하세요.

[참고사항]

- 랙은 상판, 좌/우측 판넬에 접지를 하도록 설계가 되어있는 경우도 있지만, 접지를 하지 않는 경우도 있을 수 있으니, 확인 후 연결하세요.
만약, 접지가 되어있지 않는 경우 건물 벽면에 있는 벽면 콘센트에 연결하세요.

[참고사진]



- 좌측 사진은 접지 없는 전원케이블입니다. - 우측 사진은 접지가 있는 전원케이블입니다.

- 끝 -