



TDR Series

녹화 스케줄 설정 방법

Easy Manual

TDR400

TDR410

TDR820

TDR1640

XD3316

LD3304

작성일 : 2016년 4월 8일

1. 목적

본 문서는 TDR 제품 녹화 스케줄 설정방법을 안내하는 문서 입니다.

2. 설정 방법

1. 설정 메뉴 진입 방법

1-1 설정 - 녹화 - 스케줄 항목 진입합니다.

2. 스케줄 메뉴 세부 설명



[그림1]

- 번호 항목은 스케줄 번호가 표시되는 부분입니다.
- 요일 항목은 총 10가지 항목으로 설정 할 수 있습니다. [일, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 월~금, 공휴일, 모두]
- 범위 항목은 시간을 표시하며, 00:00 ~ 24:00 로 설정 할 수 있습니다.
- 모드 항목은 녹화안함, 시간, 이벤트, 시간 및 이벤트로 설정 할 수 있습니다.
- 채널 항목은 스케줄을 적용할 카메라를 선택할 수 있습니다.
- 설정 항목은 시간 및 이벤트 녹화 모드에 대해 기본값을 각각 설정할 수 있습니다

[그림2]

- 녹화 스케줄을 삭제할 때 사용합니다.

[그림3]

- 녹화 스케줄을 추가할 때 사용합니다.

[그림4]

- 스케줄 설정을 초기 기본값으로 변경 합니다.

3. 사용 예시

예시) 요일(모두), 시간범위를 07:30 ~ 19:00 : 시간녹화

그 외의 시간은 이벤트 녹화 설정 시 하기 그림 참고 바랍니다.

- 범위가 24시간인 경우 모드가 1개 이상 틀릭 경우 최소 3개의 스케줄 등록이 필요 합니다.

☑스케줄 작동

간편 모드

번호	요일	범위	모드	채널	설정
1	모두	00:00 ~ 07:30	👤	1~16	...
2	모두	07:30 ~ 19:00	🕒	1~16	...
3	모두	19:00 ~ 24:00	👤	1~16	...

예시) 요일(월~금), 시간범위 07:30~19:00 : 시간녹화 / 요일(토,일), 시간범위 07:30~19:00 : 이벤트녹화

그 외의 시간은 이벤트 녹화 설정 시 하기 그림 참고바랍니다

☑스케줄 작동

간편 모드

번호	요일	범위	모드	채널	설정
1	모두	00:00 ~ 07:30	👤	1~16	...
2	월~금	07:30 ~ 19:00	🕒	1~16	...
3	모두	19:00 ~ 24:00	👤	1~16	...
4	토	07:30 ~ 19:00	👤	1~16	...
5	일	07:30 ~ 19:00	👤	1~16	...

[참고사항]

- 요일 항목은 10가지 항목당 1가지씩만 선택 가능하며, 중복 설정은 설정할 수 없습니다

-끝-