

제품 보증서

(주)아이디스 제품들 구매에 주저사 대단히 감사합니다
저희 (주)아이디스는 "소비자피해 보상규정"에 따릅니다

- 본 제품은 철저한 품질관리와 정밀검사에 합격한 제품입니다
- 제품 보증은 출고일로부터 2년간입니다
-소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 보증기간 동안은 무상수리를 해드립니다
- 단 다음의 경우에는 보증기간이내라 하더라도 아래의 유상 서비스 이내에 해당되는 경우에는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다
-단 보증기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장이 발생한 경우
-사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손
-정제지변에 의한 고장일 경우
-사용설명서에 기재된 방법 또는 주의사항을 지키지 않아 발생한 불량
-지정된 장원을 사용하지 않아 생긴 고장
-보증 기간 내 청소나 소모품을 요구하는 경우
-담사 외 사용자 일의 수리 및 개조로 인한 불량 사정
- 제품 출고 사항

MOEL NO	
SERIAL NO	
구 입 일 지	
구 입 장 소	
고 객	점 명
	주 소



Intelligent Digital Integrated Security
www.idis.co.kr

서울사무소

주소 : 서울 강남구 삼성동 159-9 도성과학타워 13층 (주)아이디스
전화 : 02-561-9100 팩스 : 02-561-9889

대전본사

주소 : 대전 유성구 권평동 1301
전화 : 042-930-9600 팩스 : 042-930-9700

C/S Center

영업 : 09:00~18:00 (토·일요일 및 공휴일 휴무)
주소 : 서울 강남구 삼성동 159-9 도성과학타워 23층 (주)아이디스
전화 : 080-561-9100 02-3429-9923~9
팩스 : 02-3429-9999
E-Mail : cs@idis.co.kr

국내영업 : 02-3429-9901~4
E-Mail : sales1@idis.co.kr

전국 A/S 대표번호
080-561-9100



High Resolution Anti Vandal Dome Color Day & Night Camera



사용을 위한 주의사항


경고 (WARNING)

- 이 마크는 사용자가 주의해서 실행해야 하는 표시입니다
- 이 마크는 감전의 위험 및 인체에 피해가 있는 경우 사용자에게 경고하기 위한 표시입니다
- 이 설명서는 사용자에게 정확하게 장비의 액세서리를 사용할 수 있는 도를 정보를 가지고 있습니다 장비를 설치 전에 반드시 읽어보십시오
- 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용입니다 반드시 지켜 주시기 바랍니다
- 모든 경고를 주의하십시오
- 본 제품을 본래 캐드하지 마십시오 감전이나 손상을 입을 수 있습니다
- 감전사고나 손상을 예방하기 위하여 불타서 커버를 제거하지 마십시오 사용자가 수리할 수 있는 부분은 있습니다
- 단일 고장(이성 음, 냄새, 연기, 화면이상)이 발생시 신속히 전원을 차단하고 구입처에 수리를 의뢰하십시오. 이 상태로 계속 사용 시 화재나 감전의 원인이 될 수 있으며 동작이상으로 본래의 기능을 상실할 수 있습니다. 또한 수리가 될 수 없는 것일 수 있습니다
- 선은 손으로 조작하지 마십시오 감전 및 손상의 위험이 있습니다
- 마달터는 정격전압을 사용하여 주시십시오 아달터로 인한 화재 및 감전의 발생 위험이 있습니다

설치방법

본 사용설명서는 High Resolution Dome Color Day&Night Camera의 설치 및 조작에 대하여 설명되어 있습니다.
(반드시 DC12V 500mA 이상의 정전압 아달터를 사용바랍니다.)


- 영상과 전원케이블을 연결합니다.
- 카메라를 설치하는 곳에 돌 커버를 열고 나사를 사용하여 고정시킵니다.
카메라를 설치하고자 하는 방향에 위치합니다.
- 렌즈 후진이 잘 맞았는지 확인 후 카메라를 촬영하고자 하는 방향에 고정된 후 돌 커버를 덮고 스크류를 삽입합니다.




제품구성

- 고정나사 2개
- 돌 카메라 1개
- L 렌치 1개
- 사용설명서 1장

영상 및 전원연결 방법



제품 외관도



제품사양

MODEL	IDC 410DE
촬영소자	1/3" SONY SUPER HAD CCD
신호방식	NTSC
최대화소수	811(H) * 508(V)
촬영주파수	15,734KHz(H), 59,94(V)
동기방식	Internal
수광해상도	550TV선
최저조도	0.1Lux
신호대역폭비	50dB 이상
최대비율	Auto
비디오출력	CVBS : 1.0Vp-p 75ohm
전자셔터속도	Auto(1/60 ~ 1/20,000sec)
역광보정	On
AGC	On
Day&Night/Color	Auto
사용전원	DC 12V
렌즈	3.6mm Fixed Board Lens
동작온도	-10 ~ +50°C
크기	80mm(W) X 60.5mm(H) X 57mm(D)
중량	500g

제품 조작이상시 확인 및 조치

※ 고장이라고 생각되면 아래 사항을 점검해 주십시오.

문제점	해결방법
화면에 아무것도 보이지 않아요	● 전원이 제대로 연결, 투입되고 있는지 확인하여 주십시오. ● 영상신호선의 연결이 제대로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
화면에 선명하지 않아요.	● 렌즈에 먼지가 붙어있지 않습니까? 렌즈는 깨끗한 천이나 브러쉬로 닦아 주십시오. ● 모니터 상태를 조정하여 주십시오. ● 화면에 밝은 빛이 너무 많이 들어오는 경우 카메라의 위치나 각도를 변경하십시오.
화면이 어두워요	● 모니터 상태를 조정하여 주십시오. ● 시스템 안에 중립필터가 제대로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
카메라가 동작상태가 이상해요. 화면이 너무 흐릿하고 화면에 검은줄이 생기요.	● 카메라에 입력되는 전압이 규격에 벗어나 있거나 시간대별로 변화하지 않습니까? 전원에 문제가 없다면 즉시 전원을 제거하시고 A/S를 의뢰하십시오.
화면이 많이 깜빡거려요.	● 카메라가 태양이나 환광등을 향하고 있지 않습니까?

본 사용설명서의 내용은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.